



STEREO PROGRAMMWAEHLER


U-24

BEDIENUNGSANLEITUNG





Was kann das U-24



- Wahl aus 3 Plattenspielern oder der Vergleich eines Laufwerkes mit 3 Tonarmen
- Wahl zwischen 2 Tunern oder das schnelle Schalten zwischen 2 Sendern
- Aufnahme und Wiedergabe mit 4 Bandgeräten
Überspielen in beliebiger Kombination, während eine andere Programmquelle abgehört wird
- Wahl zwischen 3 Endstufen

Wo soll das U-24 stehen

Das U-24 sollte dicht beim Vorverstärker stehen.
Wärme und Feuchtigkeit sind zu vermeiden.

Anschlußhinweise

- Achten Sie darauf, daß Rechts und Links nicht vertauscht wird. Kabel unterschiedlicher Farbkennung erleichtern die Verschaltung.
- Stecken Sie die Kabel mit den Anschlüssen fest ein.
- Legen Sie die Netzleitungen von den anderen getrennt. Vermeiden Sie lange Leitungen.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit kapazitätsarme Kabel.
- Verbinden Sie die **GND**-Anschlüsse des U-24 mit allen anderen Geräten

Bedienung bei angeschlossenen Bandgeräten

Alle Varianten wie z. B. das Überspielen, sind in beliebiger Kombination mit allen Bandgeräten möglich. Grundsätzlich liegt an allen Aufnahmeeingängen ein Signal, so daß Band 1 - 4 jederzeit aufnahmebereit sind.

Während z. B. von Band 1 (TAPE DUPLICATE/PLAY) auf Band 3 (TAPE DUPLICATE/REC) überspielt wird, können Sie Phono 1 hören. Dieses Phono-1-Programm liegt aber automatisch an den verbleibenden Bandgeräten 2 + 4 an und ist hier auch zur Aufnahme bereit.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) mm = 420 x 81 x 329

Gewicht: 4,4 kg

Daten und Modelle können ohne Vorankündigung geändert werden.
